



Barcode	SKU	Quantity
2005	AKL-1	50
2006	AKL-2	50
2007	AKL-3 set 1	50
2008	AKL-3 set 2	50
2009	AKL-4 set 1	50
2010	AKL-4 set 2	50

SI **Pakirano /kpl:**
AKL-1 2x konzole, 2x zidni vložek Ø10+ vijak M8×60; 2x distančnik AKL-2 4x konzole, 4x zidni vložek Ø10+ vijak M8×60;

Uporaba:
Konzola AKL se uporablja za vse vrste ALUMINIJASTIH radiatorjev, Konzola drži za zgornjo glavo radiatorja. Spodaj je samo distančnik s katerim nastavimo distanco od zida.

Navodila:
Sedež za konzolo se razlikuje po znamki radiatorja.

UK **Packed /set:**
AKL-1 - 2 brackets, 2 plugs Ø10 + screw M8×60 and 2 spacers. AKL-2 - 4 brackets, 4 plugs Ø10 + screw M8×60.

Usage:
Bracket AKL is designed for all types of aluminium radiators. The bracket holds the upper head of the radiator. The plastic spacer can replace the metal part at the bottom of the radiator.

Instructions:
Bracket seat varies depending on the brand of the radiator.

DE **Verpackung /Satz:**
AKL-1 - 2x Konsole, 2x Dübel Ø10 + Schraube M8×60, 2x Abstandhalter AKL-2 - 4x Konsole, 4x Dübel Ø10 + Schraube M8×60

Anwendung:
Die AKL-Konsole ist für alle Aluminiumheizkörperarten geeignet. Der Heizkörper wird am oberen Kopf gehalten, unten gibt es nur einen einstellbaren Abstandhalter.

Hinweise:
Der Konsolensitz hängt von der Heizkörpermarke ab.